

**Anbauanleitung:** Verlängerung 60mm gerade für Freilaufhebelverlängerung

**AL:** 2184-01

**Best.Nr.:** 16-05180



**Der Freilaufhebel (X) ist nicht Bestandteil dieser Anleitung!**  
Dieser muss je nach Seilwindenmodell extra bestellt, und nach der entsprechenden Anleitung verbaut werden.

**Art.Nr. 16-0509** → für Zeon8, Zeon10 und Zeon12 Winden,

**Art.Nr. 16-0510** → für Tabor8,

**Art.Nr. 16-0511** → für 9,5XP, XDC, M8000, XD9000, Tabor10, Tabor12

**Art.Nr. 16-0521** → für VR-EVO Winden

## Stückliste

16-05180		Schraubensatz	
1x	16-0518, Verlängerungsstange 60mm (A)	1x	Schraube M4 x 25
1x	16-0517, Inbusschlüssel SW5 (B)	2x	Scheibe M4
		1x	Selbst sichernde Mutter M4
		1x	Zylinderschraube M5 x 10

1) Das Gestänge (**A**) in den Freilaufhebel einsetzen und mit der Schraube M4 x 25 verschrauben.

2) Der Freilaufhebel kann nun mittels Inbusschlüssel (SW5) (**B**) bedient werden.

